

Recommandations pour l'avitaillement avec la cuve de SP 98

- 1 - Mettre en place l'aéronef sur l'emplacement du parking non marqué et le caler
- 2 - Débrancher le chargeur de batterie et enlever la(les) cale devant les roues de la cuve



- 3 - Emmener ma cuve devant l'aéronef et caler la cuve





4- Mettre en place le câble équipotentiel entre la cuve et l'aéronef



5- Mettre à zéro le compteur de la cuve



6 - Enclencher la pompe, remplir le réservoir de l'aéronef de la quantité souhaitée



7 -contrôler la quantité dans le réservoir



8 - Idem pour le deuxième réservoir



9 - Arrêter la pompe et ranger le tuyau d'essence dans la remorque



10 - Noter sur le cahier la quantité prélevée et indiquer la quantité restante dans la cuve (si la quantité restante est < 80 l, prévenir P LEFLOCH ou P LAVERGNAT)



11 - Retirer le câble équipotentiel et la cale



12- Ranger la remorque dans le hangar sur l'emplacement matérialisé



13- Caler la remorque et rebrancher le chargeur de batterie

